



STARK AUF DER STRASSE. REVOLUTIONÄR IN SEINER KLASSE.

Comfort Display

1. Anschluss des Displays

Das Display am Lenker anschließen:

Montieren Sie das Comfort-Display mit Hilfe der Klemmschraube an der Stelle Ihrer Wahl am Lenker des Revoluzzers. Anschließend können Sie den Schnellverbinder des Comfort-Displays mit dem Schnellverbinder am Kabelbaum des E-Scooters verbinden. Falls bei dem Comfort-Display eine separate Einbauanleitung beiliegt, muss diese befolgt werden.


2. Funktionstasten

Das Display hat vier Funktionstasten:

	Set-Taste
	Aufwärts-Taste
	Abwärts-Taste
	Ohne Funktion



3. Bedienung des Displays



Kurzes Drücken des An / Aus-Schalter : Wenn VOL angezeigt wird, wird die aktuelle Batteriespannung angezeigt.

Kurzes Drücken des An / Aus-Schalter : Wenn DIS angezeigt wird, werden die Tageskilometer angezeigt.



Kurzes Drücken des An / Aus-Schalter : Wenn ODO angezeigt wird, werden die Gesamtkilometer angezeigt.



Kurzes Drücken des An / Aus-Schalter : Wenn TIME angezeigt wird, wird die Zeit angezeigt, wie lange Sie bisher mit dem Roller gefahren sind.

4. Einstellungen

Drücken Sie gemeinsam und lange die  und  Taste, um zu SET zu gelangen. Hier können sie Setup Parameter einstellen, wie Akkuschutz (P0= 42,5), Reifendurchmesser und den Magnetsensor.

a) Drücken Sie kurz , SET und  erscheinen (P1):

Geben Sie den Reifenradius = 20 ein. Durch kurzes Drücken der  Taste können Sie den Radius erhöhen, zum Reduzieren drücken Sie die  Taste.

b) Drücken Sie kurz , SET und  erscheinen (P2):
Magnetsensorsignal: wird auf 30 eingestellt.

c) Durch langes Drücken von  Taste und  Taste beenden Sie die SET Einstellungen.

ReVOLUZZER

